

Proyecto > Bolsito para bebé



Materiales y accesorios

Bolsito para almacenar los recuerdos del bebé

Máquina de coser y bordar NV 950 Brother

Pie de cordones de 5mm o 7 mm (según modelo máquina de coser)

Hilo de poliéster para bordar .

Hilo cordón Nro. 5 para decorar.

Cinta de raso bebé de 40 cm. de largo (dos piezas)

Instrucciones :

1. Para el exterior de la bolsa cortar una pieza de algodón de 40 cm de largo x 32 cm de ancho. Para el interior cortar en tela liviana de algodón y otra en guata una pieza de igual medida al anterior. Para el bolsillo interior cortar una pieza de 35 cm x 32 cm de ancho.
2. Con la tela exterior colocar una entretela en la parte posterior. Colocar en el bastidor de la bordadora y centrar el monograma o dibujo que elijas de tu máquina Brother. Una vez finalizado el diseño, retirar el excedente de entretela.
3. Cambie la base de su máquina Brother y pásela a máquina de coser. Cambie el pie "J", utilizando el pie de cordones y ubicar cada cordón en la ranura correspondiente.



*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side

Proyecto > Bolsito para bebé

4. Seleccione una puntada decorativa, y el ancho de su puntada debe cubrir los hilos a usar.



5. Coser una tira de cordones con puntada decorativa a lo largo del frente del bolsito. Realizar la misma decoración del otro lado de la bolsa.



6. Enfrentado el revés de la tela del bolsillo con el revés de la tela interior, coser el borde corto del bolsillo y decorar el frente de la tela interior con un cordón con puntada decorativa.
7. Colocar el frente y la parte posterior mirando hacia Ud. y ubicando el frente externo con el diseño bordado en oposición al frente de la tela interna con el cordón aplicado.



*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother
at your side

Proyecto > Bolsito para bebé

8. Enfrentando ambos derechos, cosa alrededor dejando una abertura en un lado para dar vuelta. Recorte las esquinas, dar vuelta al frente.
9. Coser los lazos a mano o a máquina a los lados cortos del bolso.

ACERCA DEL PIE PARA TRES CORDONES SA 110-SA 148 Y CINCO CORDONES SA 157



Este prénsatela es útil para realizar decoración en prendas y accesorios del hogar con hilos decorativos. Las puntadas a utilizar pueden ser Zigzag, Zigzag elástico, y diferentes puntadas decorativas (entre ellas de bordado, punto cruz, etc.).

La abertura del pie permite coser con un ancho de 7 mm; en el caso de utilizar un solo hilo decorativo, colocar ese cordón en el centro del pie, y fijar el ancho de puntada un poco más grande que el cordón.

Pie tres cordones SA 110 Máquinas de coser Bobina Vertical.

Pie tres cordones SA 148 Máquinas de coser línea BM-XL-LS

Pie cinco cordones SA 157 Máquinas de coser Bobina Vertical.

*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side