

# Proyecto > Bolso Deportivo

## Materiales y accesorios:

### Máquina de coser Brother

SA128 Pie para cierre invisible

SA161 Pie ajustable para cierre o cordón

SACIRC1 Accesorio circular

Bordado de 10 cm x 7,5 cm de tamaño

Cierre de 25 cm de largo.

Tela acolchada de doble cara, dos piezas de 20 cm. para los extremos del cilindro.

Dos piezas de 31 cm. de ancho x 25 cm. de largo para el cuerpo de la bolsa, de doble cara.

Cinta gros, una tira de 40 cm de largo y otra tira de 15 cm de largo.



## Instrucciones para crear Círculos:

1. Para armar círculos perfectos para los extremos del bolso, colocar el accesorio circular, seleccionar puntada recta con aguja a la izquierda, largo de puntada 2 mm. Tomar los cuadrados de 20 cm, marcar el centro y adjuntar al punto de giro en la costura circular. Deslizar el indicador del accesorio circular a 85 mm y coser un círculo completo. Realizar lo mismo en el segundo cuadrado.
2. Finalizar los bordes, cortando el tejido exterior de cada círculo y coser los bordes con puntada de falso overlock.



*Diseñado exclusivamente para usted  
por el Departamento Educativo de Brother*

**brother.**  
at your side

# Proyecto > Bolso Deportivo

## Instrucciones para el motivo Bordado:

1. Elegir el motivo a bordar y colocar en el bastidor la tela con la entretela por debajo. Seguir el paso a paso de la bordadora para confeccionar el motivo. Doblar los cuatro extremos del diseño y aplicar al rectángulo con puntada recta o zigzag.



## Instrucciones para colocar el cierre escondido:

1. Abrir el cierre, y teniendo el lado revés del cierre hacia arriba.



2. Marcar el centro de cada lado de la cinta del cierre con un alfiler y marcar el centro de la parte superior del bolso en ambos lados.



## Proyecto > Bolso Deportivo

3. Colocar el pie para cierre oculto en la máquina. Con el lado derecho de la tela, ubicar el cierre abierto con los dientes hacia abajo a lo largo del borde superior, coincidiendo los puntos centrales, marcados con alfileres.



- 8 Los dientes del cierre deben estar libres. Si es necesario, mover la posición de la aguja ligeramente a la derecha de los dientes. Realizar lo mismo del otro lado del bolso. Cambiar al pie de cierre "I" y dar vuelta el cierre hacia adentro, cubriendo la costura anterior.



### Instrucciones para el armado del bolso:

1. Para poder trasladar el bolso, cortar una cinta de 40 cm y ubicar en los extremos opuestos del círculo del lado derecho. Colocar ese círculo al cilindro formado, enfrentando los derechos. Coser y surfilar los bordes con puntada de falso overlock.

## Proyecto > Bolso Deportivo

2. Del otro extremo, cortar una cinta de 15 cm, doblar a la mitad y colocar en una esquina. Coser enfrentando los derechos y surfilar los bordes como en el paso anterior.



### Opciones:

- Elegir la tela más oscura y motivos masculinos para crear bolsos para los hombres.
- Decorar parte de la bolsa con puntadas decorativas en la máquina.
- Alargar la bolsa y el uso de una cremallera más, al crear un bolso más amplio.
- Considere acolchar su tela antes de armar la bolsa.