Proyecto>Guante de baño utilizando el pie de accesorio para pliegues

Proyecto > Guante de baño

Materiales

- SA120 Pie de accesorio para pliegues
- Toalla de mano comprada
- ❖ Pedazo de tela de 46cm x 56cm
- Hilo de coser Brother
- Patrón para el guante

Instrucciones

- 1. Corte un pedazo de tela de $10 \text{cm} \times 46 \text{cm}$ para crear los pliegues
- 2. Corte la forma del guante en la toalla comprada (puede usar como patrón los quantes de cocina)
- 3. Coloque el pie SA120 a la máquina de coser y seleccione la puntada recta posicionada en el centro
- 4. Doble el pedazo cortado de 10cm × 46cm por la mitad y plánchelo
- 5. Aumente el largo de la puntada a 5.0, la tensión a 6.0 posicione la tela debajo del pie prénsatela. Cosa utilizando
- $\frac{1}{4}$ " de puntada a través del borde contrario al doblez
- 6. Seleccione la puntada de sobrehilado y aumente el largo de la puntada a 3.5 y cosa la base de el guante (cosa únicamente el borde indicado)
- 7. Alinee el borde en el cual creo los pliegues con la base del guante previamente costurado. Adjunte el pedazo con pliegues al guante con una puntada recta de $\frac{1}{4}$ ". Corte cualquier exceso de tela en los bordes. Refiérase a la figura 2 para este paso.
- 8. Coloque los frentes de la tela el uno contra el otro y cosa alrededor del borde del guante con puntada recta de $\frac{1}{4}$ ". Haga pequeños cortes en los bordes del guante para evitar que la tela se arrugue al voltear.
- 9. Voltee el guante y plánchelo.





Figura 1 Nota: No estire la tela cuando este cosiendo. Deje que la maquina arrastre la tela a su paso.

