

Proyecto > Almohadón LOVE

Materiales y accesorios:

Máquina de coser Brother NX 450Q

Máquina de corte ScanNCut

SA 192 Prénsatela para ribeteados

Tela blanca 0,40 cm x ancho

Tela roja y negra cant. necesaria

Cordón mediano cant. necesaria

Entretela doble contacto.



Instrucciones :

1. Con la máquina de corte ScanNCut, elegir el diseño de corazón, aumentando el alto y ancho a la medida deseada. Elegir una de las tipografías y seleccionar las letras L - V - E, aumentando el tamaño a la medida del diseño de corazón. Ubicar la base de corte standard en la maquina, verificar la presión 4 y el filo en 4.



2. A las telas roja y negra, se adhiere en el reverso la entretela de doble contacto, con la plancha caliente dejando unos segundos para que quede muy bien adherido. (Importante este paso para un corte perfecto y prolijo)
3. Ubico las telas en la base de corte, con el frente hacia arriba, y escaneo la superficie para tener la ubicación de ambas telas. Esto se refleja en la pantalla de led, lo que permite ubicar los diseños en las telas de acuerdo al color.

*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother.
at your side

Proyecto > Almohadón LOVE

4. Presiono el botón de corte y tengo las diferentes letras y figura.



ARMADO DEL ALMOHADON

5. Cortar la tela blanca a la medida de 42 x 30 cm y ubicar las figuras recortadas.
6. Seleccionar en la máquina de coser la puntada de aplicación, con el pie "N" y coser el borde de cada letra, dejando sin coser en la superposición de letras y/o diseño.
7. El corazón coser con puntada de zigzag con un ancho de 5.5 mm y largo 1.2 mm.
8. Coser la superficie del almohadón, con pie "N" y puntada recta, largo 2.5 mm y ancho de 7mm, siguiendo la forma del corazón.



*Diseñado exclusivamente para usted
por el Departamento Educativo de Brother*

brother
at your side

Proyecto > Almohadón LOVE

9. Para armar el cordón o ribete, cortar tiras al bias de 2,5 cm de ancho por el largo necesario y ubicar dentro un cordón. Coser el cordón envuelto con la tela con puntada recta, usando el prensatela de ribete y puntada recta.



10. Para la parte trasera cortar una parte de 35 cm x 30 cm y otra parte de 22 x 35 cm. En ambas partes, en uno de sus lados hacer un dobléz, y coser con puntada decorativa.



11. Para armar el almohadón, ubicar el cordón alrededor del frente del almohadón y ubicar encima las dos partes traseras, cruzando ambos bordes unos 6 cm. Esto permitirá colocar relleno dentro del almohadón.

Proyecto > Almohadón LOVE



12. Coser todo alrededor con pie de ribete y puntada recta con largo de 4 mm.



13. Dar vuelta al frente y rellenar.

Proyecto > Almohadón LOVE

ACERCA DEL PRENSATELA PARA RIBETES:



Este prensatela es útil para fijar ribetes o cordones en bolsas o almohadones. Los canales del prensatela mantienen fijo el ribeteado a medida que se cose; esto resulta especialmente útil cuando se colocan cordones entre dos trozos de tejido y después se cosen en su posición.

Al coser alrededor de curvas, realice unos cortes en la cinta del cordón a lo largo de la sección curva.