

Proyectos > Bolso de playa

¡A verse *chic* este verano en la playa o en la piscina con este moderno bolso!

Materiales e insumos

- Máquina de coser y/o de bordar Brother
- Pie de plisar Brother
- Bolso comprado
- Cinta de 2,5 cm de ancho y $2\frac{1}{2}$ veces el contorno del bolso
- Cinta de 1,25 cm de ancho y $- 2\frac{1}{2}$ veces el contorno del bolso
- Hilo de coser del color de la cinta
- Aguja tamaño 80



Instrucciones

1. Mida el contorno del bolso por donde se colocarán las cintas decorativas.
2. Corte la cinta con una longitud de $2\frac{1}{2}$ veces la medida del contorno para permitir el plisado.
3. La palanca de ajuste del plisador, ubicada en la parte frontal superior del pie, permite predeterminedar la cantidad de pulgadas entre los pliegues individuales. Esta palanca le permite seleccionar entre 3 configuraciones: un pliegue por puntada, cada 6 puntadas o cada 12 puntadas.

Ver Figura #1

4. El espacio entre pliegues también puede determinarse por medio del largo de puntada seleccionado. Una longitud de puntada menor producirá pliegues más unidos; una longitud de puntada mayor producirá pliegues más amplios. Configure el largo de puntada en 2,5.

5. Acople el plisador y configúrelo para plisar cada seis puntadas.

6. Configure la profundidad del plisado con el tornillo de ajuste que se encuentra en la parte frontal del plisador. Gire el tornillo en sentido horario para plisados más profundos y en sentido antihorario para plisados más superficiales. Cosa una muestra y configure en la profundidad deseada.

Ver Figura #2

7. Inserte la cinta de 1,25 cm de ancho en el plisador y cosa los pliegues. Cosa por el centro de la cinta.


Figura #1



Figura #2

Brazo plano

Palanca de ajuste



8. Repita el procedimiento con la cinta más angosta.
9. Superponga las cintas y sujete con alfileres o cosa una bastilla para sujetar las cintas al bolso.
Ver Figura #3
10. Comience con las puntadas de la costura lateral.
11. Por último, corte el excedente de cinta y doble hacia abajo para lograr una terminación prolija.
12. Agregue otros adornos que desee.

Figura #3

